

## Tisztelt Partnereink!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket megújult weboldalunkon keresztül, az általunk végzett Portwest zuhanásgátlók felülvizsgálatának lehetőségéről.

A Kvazár Kft. rendkívül fontosnak tartja, hogy az általa értékesített egyéni védőeszközök szakszerű használatát, a biztonságos használathoz szükséges ellenőrzését, minden partnerünk munkavállalója megismerje úgy, hogy megszerzett ismereteit a védőeszközök felhasználása során a gyakorlatban is alkalmazni tudja.

### Ellenőrzés

- A zuhanásgátló termékek **III.-as kategóriás** egyéni védőeszközök.
- Minden használatba vétel előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell az eszközöket
- Évente 1x szakember által végzett felülvizsgálat szükséges
- Az ellenőrzés két részre bontható:
  - Szövetek, anyagok vizsgálata (gyártástól számított maximum 10 év)
  - Csatlakozók és fém alkatrészek (nincs kihordási idő megadva)



**PORTWEST** TÖBB MINT 100 ÉV TAPASZTALAT MINDEN ÖLTÉSBEN

• Minden használat során rutinnenőrzés szükséges, de az ellenőrző nyomtatványon részletesen végig kell haladnia egy képzett személynek. Az EN szabványai szerint követelmény a felszerelést minden 12 hónapban felülvizsgálni. Valamint akkor is, ha kivételes esemény történt a termékkel.  
• A Portwest azt tanácsolja, hogy a zuhanásgátló eszközöket minden 6 hónapban vizsgálják felül, különösen akkor, ha állandó használatban vannak.

## TESTHEVEDEREK

### Felhasználó adatai

Cégnév:

Cím:

Kapcsolattartó:

### Termék információ

Típus:

Cikkszám:

Gyártási év:

Vásárlás dátuma:

Első használat dátuma:

Gyártó: Portwest Clothing Ltd, Fields End Business Park, Thunscoo, South Yorkshire, England

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
Jó állapot	Vizsgálat szükséges	Javításra szorul	Tilos a használata	Hibás

### 1. A termék története

A használat körülményei vagy kivételes események a használat során (pl. lezuhanás, használat vagy tárolás magas hőmérsékleten, a gyártó által megengedettől eltérő változás...)

### 2. Elsődleges megfigyelések

• Ellenőrizze a gyártási szám és a CE jelzés olvashatóságát.  
• Ellenőrizze, hogy nem jött-e le a termék szavatossága.  
• Hasonlítsa össze egy új termékkel és ellenőrizze, hogy van-e bármilyen elváltozás vagy hiányzó rész a terméken.

### 3. A pántok állapotának vizsgálata

• Ellenőrizze, hogy van-e vágás, duzzanat, károsodás vagy kopás, ami használat során, hő hatására vagy kemikáliák miatt következett be.  
• Ellenőrizze a derékszíjakat, a combheveder és a derékszíj csatlakozásait és a vállszíjakat, ha vannak. A csatok által elfoglalt helyeket is ellenőrizze.  
• Ellenőrizze a varrás állapotát mindkét oldalon. Keresően kiasszuk, túlnorodott vagy elvágott szálakat.  
• Ez a varrás úgy ismeretheti fel, hogy a szálak színe elér a szövet színeit.

### 4. A csatlakozási pontok vizsgálata

• Ellenőrizze a fém csatlakozási pontok állapotát (karcolódás, kopás, eldeformálódás, korrózió).  
• Ellenőrizze a textil csatlakozási pontok állapotát (vágás, kopás, szakadás...).

### 5. Az állító csatok vizsgálata

• Ellenőrizze az állítható kápcok állapotát (karcolódás, repedés, kopás, eldeformálódás, korrózió...).  
• Ellenőrizze, hogy a hevederpántok nincsenek-e megcsavarodva.  
• Győződjön meg a kápcok megfelelő működéséről.

### 6. A komfort részek állapotának vizsgálata

• Ellenőrizze a derék, látnál és vállnál található bélel állapotát (vágás, kopás, szakadás...).  
• Ellenőrizze a rugalmas és/vagy műanyag tartók állapotát (vágás, kopás, szakadás...).  
• Ellenőrizze a combhevederek rugalmas anyagát (vágás, kopás, szakadás...).  
• Ellenőrizze a felszerelések számára kialakított hurokakat (vágás, kopás, szakadás...).

### 7. A mellhevedereken található csatok állapotának vizsgálata (ha vannak).

• A csatlakozó vizsgálatához nézze meg az erről szóló nyomtatványt.  
• Ha a hámhoz tartozó mellheveder csatlakozó, akkor győződjön meg róla, hogy valóban rajta van-e.  
• Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó a megfelelő termék és, hogy helyesen van-e a hámhoz csatlakoztatva.

Megjegyzések (részletezzen minden, a terméken talált hibát és az elvégzett ellenőrzéseket):

### Eredmény

A termék tovább használható:

A termék használhatatlan:

Vizsgáló:

Cégnév:

Dátum:

Következő vizsgálat dátuma:

Minden olyan partnerünknél, ahol a Portwest által gyártott zuhanásgátlót és a hozzá kapcsolódó gyári kiegészítőket használnak, ott igény esetén az éves felülvizsgálatot a Kvazar Kft. megfelelő dokumentáció alkalmazása mellett szakszerűen elvégzi.

**Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, szakmai kérdésekkel, esetleges ajánlatkérésével kérem keresse kollégáinkat.**

**Kérje most az ingyenes konzultációt!**